



Rebotec Vedalaje
Impermeabilizante cimentício
para lajes e coberturas já regularizadas

Utilizações

Aplicação superficial em lajes já regularizadas e com caimento para as saídas pluviais.

Suportes

Contrapiso regular com maior fator água/cimento de espessura mínima de 3 cm e caimento para as saídas pluviais sem empoçamento de água.

Limites de utilização

Não utilizar em paredes e área interna.

Composição

Pozolana, sais solúveis, talco industrial, fórmula HDF SCF 002 mantida sobre segredo industrial.

Consumo

Balde de 15 kg rendimento aproximado de 25 a 35m²

Balde de 5 kg rendimento aproximado de 8 a 11m²

Recomendações

Temperaturas de aplicação 5° a 25°C

- **Não aplicar sobre suportes com temperaturas acima de 25°C**
- **Não aplicar sobre suportes encharcados**

Prestações

Aspecto: Sólido, pó branco acinzentado.

Odor: Inodoro.

pH: 12 (em saturação a 1%).

Densidade relativa: 2 g/cm³.

Massa específica absoluta: 2,5 g/cm³.

Inflamabilidade: Não inflamável.

Solubilidade: Insolúvel.

Preparação do Suporte

- **Na superfície onde será aplicado o REBOTEC VEDALAJE não poderá ter qualquer material desmoldante, óleo, tinta, cal fino, ferragem aparente, base asfáltica, mantas de nylon e outros produtos impermeabilizantes que não sejam Rebotec. As trincas e resíduos da superfície deverão ser tratados antes da aplicação do REBOTEC VEDALAJE.**

1) Remova os revestimentos soltos, deteriorados e com afogamentos.

2) Limpar e lavar a superfície com água limpa, e verificar se não há empoçamento. Se houver água empoçada fazer a regularização. Se possível adicionar Rebotec alvenaria junto a massa de regularização.

Obs.: Para um bom funcionamento do produto é necessário fazer um contrapiso com queda de 0,5% para saídas pluviais. No contrapiso não poderá haver fissuras ou rachaduras, devem ser regularizadas antes da aplicação.

Aplicação

- Manter a superfície sempre molhada durante toda a aplicação, sem deixar excesso de água.
- 1) Em superfícies horizontais (lajes e pisos) o REBOTEC VEDALAJE poderá ser aplicado com uma vassoura de nylon ou com uma trincha/brocha.**
- 2) Durante a aplicação, o REBOTEC VEDALAJE deverá ser mexido a cada 5 minutos, para evitar a decantação do produto.**
- 3) Não aplicar REBOTEC VEDALAJE na superfície com temperatura acima de 25°C, recomenda-se aplicar o REBOTEC VEDALAJE no período da manhã.**
- 4) Recomenda-se a aplicação do REBOTEC VEDALAJE em 1 demão.**
- 5) O produto precisa ter cura úmida por dois dias mantendo com aspecto úmido sem deixar que seque completamente durante esse período. A cura úmida se inicia tão logo a aplicação comece a secar. Não recomendamos o uso do sistema de espelho d'água, apenas molhe periodicamente e cubra com uma lona ou tecidos para manter a umidade por mais tempo.**
- 6) A aplicação do REBOTEC VEDALAJE deve ser observada e se houver pontos de infiltração refazer apenas na área infiltrada.**
- 7) O REBOTEC VEDALAJE não é aconselhável para superfícies com trânsito intenso de pessoas e afins.**
- 8) Para atingir um resultado satisfatório certifique-se que todas as etapas sejam seguidas corretamente.**

Apresentação

Unidades de venda:

Balde de 5 kg

Balde de 15 kg