



1. DESCRIÇÃO

O **Vedalaje Rebotec** é um poderoso impermeabilizante de base cimentícia e de exclusiva aplicação em lajes expostas.

2. UTILIZAÇÕES

Aplicação superficial em lajes já regularizadas e com caimento para as saídas pluviais.

3. SUPORTES

Contrapiso regular com maior fator água/cimento de espessura mínima de 3 cm e caimento para as saídas pluviais sem empoçamento de água.

4. LIMITES DE UTILIZAÇÃO

Não utilizar em paredes e área interna.

5. COMPOSIÇÃO

Pozolana, sais solúveis, talco industrial, fórmula HDF SCF 002 mantida sobre segredo industrial.

6. CONSUMO

- Balde de 15 kg com rendimento aproximado de 25 a 35 m²;
- Balde de 5 kg com rendimento aproximado de 8 a 11 m².

7. RECOMENDAÇÕES

Temperaturas de aplicação 5° a 25°C:

- Não aplicar sobre suportes com temperaturas acima de 25°C;
- Não aplicar sobre suportes encharcados.

8. PRESTAÇÕES

Aspecto: sólido, pó branco acinzentado;

Odor: inodoro;

pH: 12 (em saturação a 1%);

Densidade relativa: 2 g/cm³;

Massa específica absoluta: 2,5 g/cm³;

Inflamabilidade: não inflamável;

Solubilidade: insolúvel.

9. PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Na superfície onde será aplicado o **Vedalaje Rebotec** não poderá ter qualquer material desmoldante, óleo, tinta, cal fino, ferragem aparente, base asfáltica, mantas de nylon e outros produtos impermeabilizantes que não sejam Rebotec. As trincas e resíduos da superfície deverão ser tratados antes da aplicação do **Vedalaje Rebotec**.

- 1) Remova os revestimentos soltos, deteriorados e com afofamentos;
- 2) Limpe e lave a superfície com água limpa e verifique se não há empoçamento. Se houver água empoçada, fazer a regularização. Se possível, adicionar Rebotec Alvenaria junto à massa de regularização.

OBS.: para um bom funcionamento do produto, é necessário fazer um contrapiso com queda de 0,5% para saídas pluviais. No contrapiso não poderá haver fissuras ou rachaduras; estas devem ser regularizadas antes da aplicação.

10. APLICAÇÃO

• Manter a superfície sempre molhada durante toda a aplicação, sem deixar excesso de água.

- 1) Em superfícies horizontais (lajes e pisos), o **Vedalaje Rebotec** poderá ser aplicado com uma vassoura de nylon ou com uma trincha/brocha;
- 2) Durante a aplicação, o **Vedalaje Rebotec** deverá ser mexido a cada 5 minutos para evitar a decantação do produto;
- 3) Não aplicar **Vedalaje Rebotec** na superfície com temperatura acima de 25°C. Recomenda-se aplicar o produto no período da manhã;

VEDALAJE – DADOS TÉCNICOS



- 4) Recomenda-se a aplicação do **Vedalaje Rebotec** em 1 demão;
- 5) O produto precisa ter cura úmida por dois dias, mantendo com aspecto úmido sem deixar que seque completamente durante esse período. A cura úmida se inicia tão logo à aplicação comece a secar. Não recomendamos o uso do sistema de espelho d'água. Apenas molhe periodicamente e cubra com uma lona ou tecidos para manter a umidades por mais tempo;
- 6) A aplicação do **Vedalaje Rebotec** deve ser observada e se houver pontos de infiltração, refazer apenas na área infiltrada;
- 7) O **Vedalaje Rebotec** não é aconselhável para superfícies com trânsito intenso de pessoas e afins;
- 8) Para atingir um resultado satisfatório, certifique-se que todas as etapas sejam seguidas corretamente.

11. APRESENTAÇÃO

Unidade de venda: balde de 5 kg e 15 kg.